SIEMENS

Bediening (kort)

FC72x Brandmeldcentrale FT724 **Brandmeldterminal**

Blad 1 ALARM-Afhandeling Meldergroepen/Melders uitschakelen Blad 2 Meldergroepen/Melders inschakelen Blad 4 Storing-Afhandeling Blad 4



Actie / Handeling

Accepteren> drukken op het bedienveld.	Zoemer wordt uitgeschakeld, Alarm wordt geaccepteerd.
 Lees bovenste regel in het display: "Brandweer gewaarschuwd" "Doormelding geactiveerd" Doormelding staat geblokkeerd. "Bel brandweer !" Doormeldeenheid niet aanwezig of defect 	 ALARM is naar de brandweer doorgemeld. ALARM is <u>niet</u> naar de brandweer verzonden. Deblokkeer doormelding of <u>bel 112</u> Brandweer moet per telefoon gewaarschuwd worden! Geen doormelding naar de brandweer. <u>Bel 112</u>
3 Lees brandlocatie in het display.	
Indien aanwezig <toon maatregeltekst=""></toon> drukken. <ga terug=""> drukken.</ga>	Maatregelentekst wordt getoond. Brandlocatie wordt weer getoond.
Optie <schakel naar="" uitlezing="" verkorte=""></schakel> drukken, <schakel melding="" naar="" volledige=""></schakel> drukken	Schakelt tussen uitlezing met 2 regels en 4 regels.
5 Ga naar de locatie van de brand.	Kennisname van de oorzaak van het ALARM, het nemen van maatregelen en schadebeperking.
6 Ongewenst/onecht alarm: R <terugstellen> drukken. (PIN benodigd)</terugstellen>	Brandmeldsysteem is in rusttoestand, mits geen andere gebeurtenissen optreden. Eventueel moet de ruimte gelucht worden, voordat het terugstellen mogelijk is. Elementen die zich niet laten terugstellen, kunnen uitgeschakeld worden.

Meldergroepen/Melders uitschakelen

Voorbeeld van handelingen:

GEVAAR Uitschakelde delen van het systeem verhinderen het detecteren en de afhandeling van alarmen of storingen!

- \Rightarrow Vuur kan zich onopgemerkt uitbreiden.
- \Rightarrow Personele bewaking is aan te bevelen voor het uitgeschakelde gebied.
- \Rightarrow Zo snel mogelijk uitgeschakelde delen weer inschakelen.

Uitschakelen van een meldgroep (PIN benodigd)

	Stap	_	Resultaat
1.	Druk op de knop (E), om het hoofdmenu te openen.	⇒	Hoofdmenu Afsluiten met <c>Toegangsniveau 2.2Meldingsoverzicht Functies(1)Elementen zoeken(5)Functies Favorieten Topologie(2)Gebeurtenisgeheugen (6)(6)Favorieten LED-test(3)In- / Uitloggen (7)(7)</c>
2.	Druk op <2> om het menu-item "Functies" te openen. Aanwijzing: De getallen tussen haakjes (1) kunt u met de cijfertoetsen <1> onder de hoofdmenuknop ingeven.	⇒	FunctiesToegangsniveau 2.2Afsluiten met <c>An / Uit(1)Configuratie(5)Aan / Uit(1)Configuratie(5)Test(2)Onderhoud(6)Aktiveer / deaktiveer(3)Alle Functies(7)Informatie(4)LED-test</c>
3.	Druk op <1> "Aan/Uit".	⇒	Selecteer element categorieGroep(1)Bouwdeel(2)Sectie(3)Melder(4)Doormeld sturing(5)
4.	Druk op <1> "Groep" .	⇒	Voer groepsnummer in Groepnr Bevestig met <ok>/Afsluiten met <c> Verwijder met <cursor omhoog=""></cursor></c></ok>
5.	Geef een groepsnummer in of druk op <ok> zonder groepsnummer. Aanwijzing: Hier in het voorbeeld ziet u de groepen nadat u op <ok> heeft gedrukt zonder ingave groepsnummer</ok></ok>	⇒	004GroepenOpslagruimteGroepnr 1GangGroepnr 2KantoorGroepnr 3ReceptieGroepnr 4UitvoerenBekijkCommando'sTopologie
6.	Scrol met de navigatietoets naar de groep die uitgeschakeld moet worden. De gekozen groep is omkaderd. Druk op <softkey> "Uitvoeren commando's".</softkey>	⇒	Selecteer commandoUIT(1)UIT/timer(2)
7.	Druk op <1> "UIT".	⇒	⇒ Een melding bevestigd het uitgevoerde commando. ⇒ Groep is uitgeschakeld. ⇒ LED "Systeemdeel uit" licht op.

Uitschakelen van melders (PIN benodigd)

	Stap	_	Resultaat		
1.	Druk op de toets 🔎, om het hoofdmenu te openen.	⇒	Hoofdmenu Afsluiten met <c> Meldingsoverzicht Functies Favorieten Topologie LED-test</c>	Toegangsniveau 2(1)Elementen zoeken(2)Gebeurtenisgeheugen(3)In- / Uitloggen(4)Instellingen/Administratie	2.2 (5) (6) (7) (8)
2.	Druk op <4> om het menu-item "Topologie" te openen. Aanwijzing: De getallen tussen haakjes (1) kunt u met de cijfertoetsen <1> onder de hoofdmenuknop ingeven.	⇒	Topologie Afsluiten met <c> Melder structuur Hardware structuur Sturing structuur LED-test</c>	Toegangsniveau 2 (1) (2) (3)	2.2
3.	Druk op <1> "Melder structuur".	⇒	001 Element Hoofdgebouw	Melder structuur Bouwdeel Lager Meer niveau Opties	
4.	Druk op <softkey> "Lager niveau".</softkey>]⇒	010 Element Begane grond ABM Begane grond HBM 1e Verdieping ABM 1e Verdieping HBM Hoger niveau	Bouwdeel Hoofdgebou Lager Meer niveau Opties	w
5.	Scroll met de navigatietoets naar de groep waarin de melder zit die uitgeschakeld moet worden. De gekozen groep is omkaderd.	⇒	004 Element Opslagruimte Gang Kantoor Receptie Hoger niveau	Begane grond AE Groepnr 1 Groepnr 2 Groepnr 3 Groepnr 4 Lager Meer niveau Opties	BM
6.	Druk op <softkey> "Lager niveau".</softkey>	⇒	002 Element Opslagruimte Opslagruimte Hoger niveau	Groepnr 1 Opslagruim Melder 1 Melder 2 Lager Meer niveau Opties	nte
7.	Kies de betreffemde melder en druk op <softkey> "Meer opties".</softkey>]⇒	Select Uitvoe Ga na	eer optie ren commando's (3) ar link (4)	
8.	Druk op <3> "Uitvoeren Commando's" .	⇒	Select	eer commando (2)	
9.	Druk op <2> "UIT" (uitschakelen).	⇒	⇒ Een melding beve ⇒ Groep is uitgescha ⇒ LED "Systeemdee	stigd het uitgevoerde commando. akeld. I uit" licht op.	

Meldgroepen/Melders inschakelen (PIN benodigd)

- Staat er geen melding met hogere prioriteit voor, dan worden systeemdeel uit meldingen direkt getoond.
- U kunt dan direkt naar Stap 3 gaan.

i

- Is de melder de enige melder in de groep, dan wordt de groep als uitgeschakeld getoond.
- Is de groep de einige groep in de sectie, dan wordt de sectie als uitgeschakeld getoond.
- Melders waarin nog rook of testgas aanwezig is, kunnen nog niet ingeschakeld worden.

	Stap		Resultaat		
1.	Druk op de knop 🗐, om het hoofdmenu te openen.	⇒	Meldingsoverzicht Afsluiten met <c> 002 Systeemdeel uit</c>	Toegangsniveau	u 2.2 (4)
	Druk op <1> "Meldingsoverzicht" .		003 Informatie		(9)
			LED-test		
2.	Druk op <4> "Systeemdeel uit".	⇒	20 002 Systeemdelen uit	009-04-07 15:14	
			UIT Opslagruimte UIT	Groepnr 1 Groepnr 3	001
			Kantoor		002
			Uitvoeren Commando's V	Schakel naar Meer /olledige melding Opties	
3.	Scrol met de Navigatiestoets naar het gedeelte (melder,groep of sectie), die u wilt inschakelen. Het gekozen gedeelte is omkaderd. Druk op <softkey> "Uitvoeren commando's" en geef de PIN-code in.</softkey>	⇒	AAN	r commando (3)	
4.	Druk op <3> "AAN" .	⇒	 ⇒ Een melding bevestig ⇒ Melder of groep is ing ⇒ LED "Systeemdeel ui systeemdelen uit staa 	gd het uitgevoerde commando. geschakeld. it" gaat uit, indien er geen andere an.	

Storing-Afhandeling

	Stap		Resultaat
1.	<accepteren> drukken op het bedienveld.</accepteren>]⇒	De zoemer gaat uit.
2.	Plaats van de storing uitlezen in het display.]⇒	Kennisname van plaats en aard van de storing.
3.	Plaats van de storing opzoeken.	⇒	De storing zal in het display blijven staan totdat deze verholpen is.
4.	Storingsoorzaak verhelpen.	⇒	Tevens zal de storing in het gebeurtenisgeheugen worden opgeslagen.

Indien een storing niet verholpen kan worden, bel Siemens.